



Start Pitoteippi

Pitoteippi joka pitää kaikilla keleillä ja kestää jopa 250 km!



NOPEA

- ▶ ei tarvita apuvälineitä
- ▶ ei lämmitystä
- ▶ sukset aina hiihtovalmiit
- ▶ ei voitelun vaihtoa kelin mukaan

SIISTI

- ▶ ei tarvita voitelutiloja
- ▶ ei voidekäryjä
- ▶ siisti säilyttää ja kuljettaa

TOIMIVA

- ▶ kelialue +5°...-20°C
- ▶ toimii kaikilla lumityypeillä
- ▶ myös liisterikeleillä

KESTÄVÄ

- ▶ jopa 250 km/asennus
- ▶ myös jäisillä ja kuluttavilla keleillä

START

The Feeling For Snow





Pitoteipin voittokulku jatkuu!

Startin innovaatio pitoteippi ratkaisee perinteisen hiihdon harrastajien voiteluongelmat. Pitoteippirasiassa on 5 m pitoteippiä ja siitä saa voideltua 2-3 paria suksia. Et tarvitse asentamiseen erillisiä apuvälineitä tai voitelutilaa. Asennuksen jälkeen suksesi ovat aina käyttövalmiina, koska pitoteippi toimii erittäin laajalla kelialueella eikä voitelua tarvitse muuttaa olosuhteiden muuttuessa. Voit hiihtää kelistä riippumatta päivittäin viikkojen ajan ilman voiteluongelmia.

Start pitoteippi toimii pitoaineena lähes kaikilla keleillä (+5°...-20°C) ja kestää pohjassa, kelistä ja suksien jäykkyydestä riippuen jopa 250 km matkan.

Asenna Start pitoteippi sisällä huoneenlämpöiseen (n. +20°C) puhtaaseen, kuivaan ja karhennettuun suksen pohjaan. Käytä suksien puhdistamiseen vain Start Cleaner -pitoteipin puhdistusainetta tai Start-voiteenpoistoaainetta. Anna suksien kuivua hyvin puhdistuksen jälkeen. Voit asentuttaa pitoteipin myös lähimmässä urheiluliikkeessä.

Levitä uudella ja satavalla lumella teipin päälle suojaava kerros Start Universaal minus tervapitovoidetta jääytymisen estämiseksi.



Pitoteippialueen määrittäminen

Pitoteipin pitoalue on 2-5 cm takaosastaan ja 2-10 cm etuosastaan lyhyempi kuin perinteisiä pitovoiteita käytettäessä. Pitoteipin pitoalue on yleensä 30-50 cm, kts. kuva. Alueen pituus määräytyy kuinka jäykkä suksi on hiihtäjän painoon nähden. Mikäli et onnistu pitoalueen määrittämisessä voidaan se tehdä Start Grip Tape testipaperin avulla lähimmässä urheiluliikkeessä.

Start pitoteipin asennus:



1.

Puhdista pitoalue huolellisesti Start Cleaner -pitoteipin puhdistusaineella tai Start -voiteenpoistoaaineella. Varmistu, että aine on haihtunut ja pohja on kuivunut puhdistamisen jälkeen. Voit nopeuttaa ja varmistaa haihtumista käyttämällä lämpöilmapuhallinta tai hiustenkuivaajaa.



2.

Karhenna puhdistettu pitoalue erittäin hyvin rasian sivulla olevalla hiomapaperilla (A). Karhenna ensin poikittain ja sen jälkeen suksen suuntaisesti. Pyyhi hiomapöly pois Start kuituliinalla.



3.

Aseta pitoteipin pää karhennettuun alueen alkuun ja paina kiinni. Vedä teippi pitoalueeseen pitämällä rasian ohjuritia (B) suksen sivua vasten, jolloin saat teipin suoraan.



4.

Katkaise pitoteippi painamalla sormella ensin jarru (C) kiinni ja kääntämällä rasia pystyyn. Vedä teippi poikki vinottain katkaisuterää (D) vasten. Taita rasiaan jäävä teipin pää kaksinkerroin n. 1 cm matkalta seuraavaa asennusta varten.



5.

Paina pitoteippi pohjaan tiukasti kiinni rasian sivulla (E), niin ettei pitoaineen ja pohjan väliin jää ilmakuplia. Paina erityisesti molemmat päät huolellisesti kiinni.




6.

Poista paperi kertavedolla. Jos pitoaineessa on vaaletta laikkuja, aseta paperi takaisin pitoaineen päälle ja paina aine tiukemmin kiinni pohjaan. Näin saat mahdollisesti pitoaineen ja pohjan väliin jääneet ilmakuplat pois ja varmistat pitoteipin pohjassa pysyvyyden.



7.

Pitovoitelu on valmis. Anna suksesi jäähtyä ulkolämpötilaan ennen hiihtämistä. Älä koske käsin pitoaineeseen äläkä purista suksia yhteen niin, että pitoteipit koskettavat toisiaan.



Start pitoteippi

► Pitoteipin poisto:



1.

Vanha kulunut tai likainen pitoteippi täytyy poistaa ennen uuden teipin asennusta. Huom! Pitoteippi poistetaan aina lämpimässä sisätilassa. Pitoteipin poistamisessa tarvitaan Start XC -voiteenpoistosikli ja Start Cleaner -pitoteipin puhdistusainetta tai Start voiteenpoistoaainetta.



2.

Suihkuta Start - Cleaner puhdistusainetta tai Start voiteenpoistoaainetta voiteenpostosiklin terävän sivun molemminpuolin.



3.

Suihkuta Start - Cleaneria tai voiteenpoistoaainetta suksen pohjassa olevan pitoteipin päälle. Anna aineen vaikuttaa hetki.



4.

Ota tukeva ote voiteenpoistosiklistä ja vedä siklin terävällä viistoreunalla pitoteippi kertavedolla pois. Uusi käsittely tarvittaessa.



5.

Suihkuta puhdistettavalla alueella uudestaan START - Cleaneria tai -voiteenpoistoaainetta ja hankaa voimakkaasti alue puhtaaksi kankaalla tai kuituliinalla.



6.

Kun pitoalue on puhdistettu anna puhdistusaineiden haihtua n. 10 min. ennen uuden pitoteipin asennuksen aloittamista.



Lisätietoja pitoteipin käytöstä, sekä muista pitoteippi tuoteryhmän tuotteista, löydät osoitteesta:

www.startskiwax.com

